

Programmierung Rauchmelder mit NEO

1. Vorbereitung:

Entfernen Sie den unteren Teil des Rauchmelders. Er ist mittels Bajonettverschluss befestigt. Diese Halterung wird mittels der mitgelieferten Schrauben an der Decke befestigt. Der Rauchmelder sollte möglichst in der Raummitte, mindestens aber 50 cm von einer Wand oder Unterzug entfernt, angebracht werden.

Schließen Sie, wenn nicht schon erfolgt, die beiliegende 9V Blockbatterie an. Verwenden Sie ausschließlich Batterien vom Typ IEC6 LR 61 (Alkali-Mangan).

2. Programmierung am NEO

NEO ausschalten, grüne und weiße Taste drücken und gedrückt halten, NEO einschalten und die 4 Signaltöne abwarten. Sie können nun die Tasten loslassen. Anschließend die rote Taste drücken, es ist ein einzelner Signalton zu hören. Drücken Sie die rote Taste noch 3x bis 4 Signaltöne zu hören sind.

ACHTUNG: die Signaltöne des Rauchmelders sind sehr laut (85 dB(A))!

Drücken Sie nun die Testtaste am Rauchmelder für ca. 3 Sekunden. Ein kurzer Signalton ertönt, die LED blinkt rot und am NEO ist ein Quittungston zu hören. Damit ist der Rauchmelder einsatzbereit. Schalten Sie nun das Gerät nochmals aus und wieder ein.



3. Test:

Führen Sie nun einen Notruf mit der Taste des Rauchmelders durch.

Betriebs- und Warnsignale Rauchmelder:

Signal	Bedeutung
▪ lauter Intervall-Warnton, rote LED blinkt	lokaler Rauchalarm
▪ kurzer Signalton im Minutentakt, gleichzeitig kurzes Blinken der roten LED	Batteriewechselanzeige
▪ kurzer Signalton im Minutentakt und zeitversetztes Blinken der roten LED	Störungsanzeige
▪ kurzes Blinken der roten LED im Abstand von 40 s	automatischer Selbsttest

Bitte monatlich einen Funktionstest und jährlich einen Batteriewechsel durchführen.