

Statusanzeigen Geräte:

Stand: November 2019

Neat Neo, Neo GSM, Novo, Novo GSM:

rote Notruf-Taste leuchtet, alle LED's sind aus:	alles OK
rote Notruf-Taste blinkt:	Notrufverbindung/ Verbindungsaufbau
linke LED (grün) leuchtet dauerhaft:	Tel.-Leitung/Funkverbindung gestört
linke LED (grün) blinkt langsam:	(nur GSM) Funkverbindung schwach, bzw. Netzsuche bei Geräte-Neustart
linke LED (grün) blinkt sehr schnell:	SIM-Kartenfehler
mittlere LED (rot) leuchtet oder blinkt:	Stromversorgung unterbrochen
rechte LED (gelb) leuchtet:	Akku schwach

Tunstall Lifeline Vi:

große rote Taste und kleine grüne Taste leuchten dauerhaft:	alles OK
große rote Taste blinkt einmal pro Sekunde:	Notrufverbindung/ Verbindungsaufbau
große rote Taste blinkt einmal in 4 Sekunden:	Stromversorgung gestört
kleine grüne Taste blinkt einmal pro Sekunde rot:	Telefonleitung gestört
kleine grüne Taste blinkt einmal in 4 sek. rot:	Akku schwach
kleine grüne Taste blinkt abwechselnd rot/grün:	Funkfehler

Vitaris S.A.M. 4/ Tunstall Lifeline GSM:

Große Statusanzeige:

Grün leuchtet:	alles o.k. [bei GSM: Funksignal super (20+)]
Gelb leuchtet (nur bei GSM):	alles o.k. [Funksignal ist o.k. (10-19)]
Rot leuchtet (nur bei GSM):	Funksignal zu schwach (< 10)
Weiß leuchtet (nur bei GSM):	kein Funksignal, o. keine SIM-Karte eingelegt
Grün blinkt 1mal alle 4 Sekunden:	Stromversorgung gestört, Akkubetrieb
Grün blinkt 1mal pro Sekunde:	ein Notruf ist ausgelöst

Kleine Statusanzeige:

Rot blinkt:	Telefonverbindung ist unterbrochen, bzw. ankommender Telefonanruf (nur Festnetz)
Rot leuchtet:	Leitung in Verwendung (nur Festnetz)
Gelb blinkt 2mal pro Sekunde:	Akku ist leer
Gelb leuchtet:	Teilnehmer ist abwesend gemeldet (Aktivitätenkontrolle).

Alle Statusleuchten sind aus:

Das Gerät ist nicht im Betrieb!

Bosch HTS 52+, HTS 62+:

rote Taste leuchtet schwach:	alles OK
graue Taste leuchtet:	Störung (um die Störung abzufragen, die graue Taste mindesten 2 Sekunden drücken, die Art der Störung wird angesagt).