

Statusanzeigen Geräte:

Stand: Dezember 2022

Neat Neo, Neo GSM, Novo, Novo GSM:

rote Notruf-Taste leuchtet, alle LED's sind aus:

alles OK

rote Notruf-Taste blinkt:

Notrufverbindung/ Verbindungsaufbau

linke LED (grün) leuchtet dauerhaft:

Tel.-Leitung/Funkverbindung gestört

linke LED (grün) blinkt langsam:

(nur GSM) Funkverbindung schwach,

linke LED (grün) blinkt sehr schnell:

bzw. Netzsuche bei Geräte-Neustart
SIM-Kartenfehler

mittlere LED (rot) leuchtet oder blinkt:

Stromversorgung unterbrochen

rechte LED (gelb) leuchtet:

Akku schwach

Tunstall Lifeline Vi:

große rote Taste und kleine grüne Taste leuchten dauerhaft: alles OK

große rote Taste blinkt einmal pro Sekunde:

Notrufverbindung/ Verbindungsaufbau

große rote Taste blinkt einmal in 4 Sekunden:

Stromversorgung gestört

kleine grüne Taste blinkt einmal pro Sekunde rot:

Telefonleitung gestört

kleine grüne Taste blinkt einmal in 4 sek. rot:

Akku schwach

kleine grüne Taste blinkt abwechselnd rot/grün:

Funkfehler

Vitaris S.A.M. 4/ Tunstall Lifeline GSM:

Große Statusanzeige:

Grün leuchtet:

alles o.k. [bei GSM: Funksignal super (20+)]

Gelb leuchtet (nur bei GSM):

alles o.k. [Funksignal ist o.k. (10-19)]

Rot leuchtet (nur bei GSM):

Funksignal zu schwach (< 10)

Weiß leuchtet (nur bei GSM):

kein Funksignal, o. keine SIM-Karte eingelegt

Grün blinkt 1mal alle 4 Sekunden:

Stromversorgung gestört, Akkubetrieb

Grün blinkt 1mal pro Sekunde:

ein Notruf ist ausgelöst

Kleine Statusanzeige:

Rot blinkt:

Telefonverbindung ist unterbrochen, bzw.

ankommender Telefonanruf (nur Festnetz)

Rot leuchtet:

Leitung in Verwendung (nur Festnetz)

Gelb blinkt 2mal pro Sekunde:

Akku ist leer

Gelb leuchtet:

Teilnehmer ist abwesend gemeldet

(Aktivitätenkontrolle).

Alle Statusleuchten sind aus:

Das Gerät ist nicht im Betrieb!

Bosch HTS 52+, HTS 62+:

rote Taste leuchtet schwach:

alles OK

graue Taste leuchtet:

Störung (die graue Taste mindesten 2 Sekunden drücken, die Art der Störung wird angesagt.

TeleAlarm TA74:

rote Taste leuchtet schwach:

alles OK

blaue Taste (S-Taste) leuchtet:

Störung (die blaue Taste drücken, die Art der Störung wird angesagt:

Ansage <Netzausfall> = Gerät hat keinen Strom

Ansage <Leitungsstörung> = Gerät hat keine Telefonverbindung, Verkabelung bzw. Router prüfen!

Ansage <Geräteakku leer> = Gerät an Stromversorgung anschließen