

Statusanzeigen Geräte:

Stand: März 2019

Neo, Neo GSM:

In Ruhe: rote Notruftaste leuchtet, alle LED's sind aus – alles OK.
Grüne LED leuchtet dauerhaft – Tel.-Leitung/Funkverbindung gestört
Grüne LED blinkt langsam – Tel.-Leitung/Funkverbindung schwach
Grüne LED blinkt sehr schnell – SIM-Karte ist beim Transport aus Einschub gerutscht.
Rote LED blinkt mit 4,5 Sekunden Pause – Stromversorgung gestört.
Gelbe LED leuchtet – Batterie schwach.
Große rote Taste blinkt – Notrufverbindung.

Bosch HTS 52+, HTS 62+:

In Ruhe: rote Taste leuchtet schwach – alles OK.
Störung: graue Taste leuchtet, um die Störung abzufragen, die graue Taste mindesten 2 Sekunden drücken, die Art der Störung wird angesagt.

Lifeline Vi:

In Ruhe: große rote Taste und kleine grüne Taste leuchten dauerhaft – alles OK.
Große rote Taste blinkt einmal pro Sekunde – Notruf ist aktiv.
Große rote Taste blinkt einmal in 4 Sekunden – Stromversorgung gestört.
Kleine grüne Taste blinkt einmal pro Sekunde rot – Telefonleitung gestört.
Kleine grüne Taste blinkt einmal in 4 Sekunden rot – Akku schwach.
Kleine grüne Taste blinkt einmal pro Sekunde rot/grün abwechselnd – Funkfehler

Lifeline GSM:

Große Statusanzeige:

Dauerhaft grün – alles OK
Blinkt einmal alle 4 Sekunden grün – Stromversorgung gestört.
Blinkt einmal pro Sekunde grün – ein Notruf ist aktiv.
Dauerhaft pinkfarben – ankommender Telefonanruf.
Dauerhaft rot – Funksignal zu schwach.
Dauerhaft gelb – Funksignal ist OK.
Dauerhaft weiß – Kein Funksignal vorhanden.

Kleine Statusanzeige:

Blinkt einmal pro Sekunde rot – Telefonleitung gestört.
Dauerhaft rot – Leitung ist belegt.
Dauerhaft gelb – Abwesend gemeldet.